


WoMAX

Germany



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Art.Nr: 0.200.029

SRB Sef mehanički sa kombinacijom 350x250x250mm

ELEKTRONSKI SEF Model: T-MB**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

UPOZORENJE: Prvo testirajte dok je sef otvoren



1. Okrećite točkić nalevo tako da strelica prođe NULU bar tri puta. Potom se zaustavite na prvom broju željene kombinacije. (A)
2. Okrećite točkić nadesno. Zaustavite strelicu na drugoj brojci vaše kombinacije. (B)
3. Ponovo okrećite točkić nalevo i zaustavite na ga trećem, poslednjem broju vaše kombinacije. (C)

Nakon biranja kombinacije, okrenite ključ da otvorite sef.

Informacije o sefu**Vaša kombinacija**

A___B___C___

Serijski broj sefa
